

運転のしかた

⚠ 危険

■ 始動・停止させる前に、踏段の上に人や物などが乗っていないことを確認してください。

人や物などを乗せたまま始動・停止させると、事故の原因となります。

■ キーの操作が終わったら、キーを抜き取り、管理者が保管してください。
キーをスイッチに差し込んだままにすると、事故の原因となります。

■ ぬれた手でキースイッチを操作しないでください。
感電・故障の原因となります。

始 動

1

踏段の上に人や物などが乗っていないことを確かめる

- ・ 人が乗っているときは、降りるのを待ちます。
- ・ 荷物などが置いてあるときは、取り除きます。
- ・ 防火シャッターと連動しているときは、防火シャッターが完全に開いていることを確認してください。



2

操作盤の停止/ブザーキーを「ブザー」の側にまわす

- ・ ブザーが鳴り、運転を始めることをまわりに知らせます。



3

上昇 / 下降キーを希望の運転方向の側にまわす

- ・ エスカレーターは始動します。
- ・ 照明付きの場合は全照明が一緒に点灯します。





操作キー

始動、休止などの操作に
使います。
(厳重に管理してください)

停止

1

踏段の上に人が乗っていないことを確かめる
・人が乗っているときは、降りるのを待ちます。



2

操作盤の停止/ブザーキーを「ブザー」
の側にまわす
・ブザーが鳴り、エスカレーターを停止させることをまわりに知らせます。



3

停止/ブザーキーを「停止」の側に
まわす
・エスカレーターは停止します。
・照明付きの場合は全照明と一緒に消灯します。

