

# 安全のために必ずお守りいただきたいこと

次の項目はエスカレーター所有者・管理者がお守りください。

## 警告

■始動・停止させる前に、階段の上に人や物などが乗っていないことを確認してください。人や物などを乗せたまま、始動・停止させると、事故の原因となります。



指示



■清掃・手入れをする前にエスカレーターを停止させてください（停止方法は16ページ参照）。停止させずに清掃・手入れをすると、事故の原因となります。



指示



■イベントや催事などを開催する際に、乗降口付近に人だかりができるような展示物を配置しないでください。利用者が人だかりに妨げられ、降りられなくて事故の原因となります。



禁止



■イベントや催事などを開催する際に、エスカレーターを止めて観覧席代わりにしないでください。過荷重により降下し、事故の原因となります。




禁止



■エスカレーター付近で火気を使う作業をする場合は、作業責任者に対し、防火処理などの指導をしてください。飛び散った火の粉がエスカレーター内に入り火災の原因となります。



指示



■エスカレーターを休止する場合は、一般の利用者が階段として使用しないように、進入防止処置を実施してください。利用者がつまずき、転倒するおそれがあります。



指示

■注意喚起ステッカーを利用者の目に付くところに貼付け、注意を促してください。注意喚起しないと事故・故障の原因となります。管理者は利用者にエスカレーターの利用方法について指導してください。



指示

次の項目はエスカレーター利用者にご指導ください。

## 危険

■移動手すり・デッキボードの上に乗らないでください。からだをはさまれたり、転落の原因となります。



禁止



■移動手すりの外側からだを乗り出したり、移動手すりに寄りかからないでください。壁などで頭を打ったり、首をはさまれたり、転倒・転落の原因となります。



禁止



次の項目はエスカレーター利用者にご指導ください。

## 警告

■車いす・ベビーカー・ショッピングカートなどを乗せないでください。転落・故障の原因となります。



禁止



■階段の上を走ったり、歩かないでください。通常の階段とは異なるので、転倒・転落の原因となります。



禁止



■階段を走って乗り降りしないでください。転倒・転落の原因となります。



禁止



■ガラス（またはパネル）に寄りかかって乗らないでください。転倒や衣服をひっかける原因となります。



禁止



■子供を乗降口やその周りなどで遊ばせないでください。インレットに手を引き込まれたり、移動手すりや乗降板の間にはさまれたり、転落などの原因となります。



禁止



■階段・くし・スカートガードパネル・インレット（移動手すり入り込み口）に手を触れないでください。手を引き込まれるなど、けがの原因となります。



接触禁止



■デッキボードの上にあがったり、歩いたりしないでください。転落の原因となります。



禁止



■火災・地震のときは使用しないでください。転倒・転落など、二次災害の原因となります。



禁止

