

東芝エレベーター制御リニューアル ELFRESH PACK (ベーシックパック/エコミープラン) / LIGHT 専用

工事期間+1日[※]
で
対応します!



安全性・利便性向上 オプションアイテム

高齢の方や車いすをご利用の方にも
安心して、お使いいただけます。

車いす専用かご操作盤や2D多光軸(マルチビーム)ドアセフティ、
ステンレス製手すりなどの設置には、従来側板を交換する必要が
あり、設置に工事期間+5日[※]が必要でしたが、新オプションアイ
テムの開発により、**工事期間+1日[※]**で設置可能になりました。

● 安全性・利便性向上 ●

POINT 1 横形かご操作盤(車いす専用かご操作盤)
操作盤を車いすに座ったままで使いやすい位置に設置

POINT 2 かが内背面鏡
車いすの方の乗り降りをサポートするため背面に設置

POINT 3 ステンレス製手すり
高齢の方や車いすの方が安心して使えるように設置

POINT 4 2D多光軸(マルチビーム)ドアセフティ
出入口に組み込まれた多光軸赤外線センサーで感知

POINT 5 天井照明をLED化
省エネ・長寿命・水銀フリーのLED照明でイメージアップ

かご室仕様 (既設エレベーター: セレブラムVF)

換気方式	既設
側板/かごドア/リターンパネル	既設
広角ミラー付かご操作盤	交換
幅木/床タイル/しきい	既設
天井照明	交換(LED照明)
車いす専用主操作盤	交換・新設
ステンレス製手すり	新設
かが内背面鏡	新設
2D多光軸(マルチビーム)ドアセフティ	新設

安全性・利便性向上オプションアイテム

POINT 1

横形かご操作盤（車いす専用かご操作盤）

操作盤を車いすに座ったままでも使いやすい位置に設置します。
また、混雑時にも奥側から操作できるので、利便性が向上します。

※横形かご操作盤の厚みは27mmです。

※既存のエレベーターに、横形かご操作盤が設置されている場合は、アダプタープレートが必要となる場合があります。



POINT 2

かご内背面鏡

横形かご操作盤
（車いす専用かご操作盤）▶

車いすの方がエレベーターから後ろ向きに降る場合、扉の開閉状況を確認しやすいように、かごの背面に鏡を設置します。

POINT 3

ステンレス製手すり

車いすの方はもちろんのこと、高齢の方などが安心してお使いいただけるように、側板両面にステンレス製の手すりを設置します。

※手すりの取付部にアダプタープレートが必要となります。

POINT 4

2D多光軸（マルチビーム）ドアセフティ

出入口に組み込まれた赤外線センサーが感知すると、閉じかけたドアが開きます。

2D多光軸
（マルチビーム）
ドアセフティ▶
（イメージ）



POINT 5

天井照明をLED化

既設天井デザインを生かして、照明部分をLED照明に交換します。
LED照明を採用することにより、省エネ・長寿命・水銀フリーを実現します。

※換気装置の交換や天井へ化粧シート貼り（現地施工）をすることもできます。



▲アルミフレーム付導光板LED照明に交換



▲ダウンライトLED照明に交換



▲換気装置とダウンライトLED照明に交換
（天井化粧シート仕上）

●天井照明のデザインは一例です。機種や既設天井デザインによりご提案しますので、詳細は弊社までお問い合わせください。

車いす兼用エレベーター仕様

車いす兼用エレベーター仕様にするには、かご内に①横形かご操作盤（車いす専用かご操作盤）②かご内背面鏡③ステンレス製手すり④2D多光軸（マルチビーム）ドアセフティが必要となります。

のりばには、車いす専用のりばインジケータ・ボタンの設置が必要です。
車いすに座ったままでも押しやすく、通常より戸開放時間を長く設定していますので、車いすの方の乗り降りがしやすくなります。



※安全性・利便性向上オプションアイテムは、各アイテムごとにご採用いただけます。この場合は、車いすマークを付けることはできません。

※既設のエレベーターの機種や工事内容によっては、対応できない場合もございますので、詳細は弊社までお問い合わせください。

東芝エレベータ株式会社 フィールドセールス事業部

本社 〒212-8585 川崎市幸区堀川町72-34
TEL.044-331-7032



安全に関する注意

- 法令を順守してください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

お問い合わせ窓口